

NOTE IMPORTANTE POUR LES ENGINS MOBILES

SECURITE

POUR UNE SECURITE OPTIMALE DES APPAREILS A BATTERIES

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil
2. Ne pas dépasser le temps de chargement prévu dans la notice
3. Il est recommandé de charger votre appareil uniquement en votre présence sur le lieu de chargement.
4. Une fois le temps de charge terminé, veuillez débrancher l'appareil du secteur (voir témoin lumineux du chargeur) Ne laissez pas en charge une fois le cycle complété = débranchez.
5. Branchez le câble de chargement en premier sur l'appareil et ensuite au secteur
6. Débranchez d'abord le secteur, puis l'appareil

PLIAGE ET DEPLIAGE DES ETWOW

PLIAGE ET DEPLIAGE DES TROTTINETTES ETWOW

1. Pour déplier la trottinette, veuillez bloquer d'un pied la roue avant en le posant devant la roue avant, puis de l'autre pied, veuillez appuyer sur le loquet rouge TOUT en tirant légèrement le guidon vers l'avant.
2. ATTENTION, vous devez entendre un bon Clic. Vous pouvez constater que le loquet en bas du guidon est bien au fond des 2 côtés.
3. Pour déplier, faites de même en posant le pied devant la roue et de l'autre pied en appuyant sur le loquet rouge et en poussant le guidon en sens inverse pour le plier.

CUSTOMERS SERVICE OOOWAY.COM

customers@oooway.com



**Thank God.
I'm connected!**